

Χρήση Διαδραστικού ως βιντεοπροβολέα και σύνδεση με τον Υπολογιστή





Ο διαδραστικός είναι μια Smart TV που έχει δικές της λειτουργίες για να την χρησιμοποιήσετε ως σχολικό πίνακα. Επιπλέον πίσω από τον διαδραστικό υπάρχει ένας υπολογιστής προκειμένου να τον χρησιμοποιήσετε όπως ακριβώς δουλεύουμε τον υπολογιστή με τον βιντεοπροβολέα.

Για να γίνει αυτό αρκεί να επιλέξετε το **PC** ώστε να ανοίξει ο υπολογιστής και μετά να προβάλετε ότι θέλετε ή να συνδεθείτε στο ίντερνετ .

Χρήση διαδραστικού ως σχολικός πίνακας




Στη λειτουργία πέννας έχουμε δυο επιλογές λειτουργία πέννας και λειτουργία πινέλου



Στην **λειτουργία πινέλου** επιλέγετε το στιλ ζωγραφικής είτε νερομπογιά είτε λαδομπογιά και ξεκινάτε να ζωγραφίζετε στον πίνακα.




ζωγραφίζετε , μπορείτε να κάνετε και μίξη χρωμάτων, αν πατήσετε το ανεμιστήρα στεγνώνει το χρώμα. Το επόμενο εικονίδιο κάνει **δειγματοληψία** του νέου χρώματος και το άλλο εικονίδιο είναι η **γόμα**.



Χρήση πένας . Επιλέγουμε το μέγεθος της πένας και το χρώμα που θέλουμε και ξεκινάμε να γράψουμε όπως κάναμε στο σχολικό πίνακα. Για να



σβήσουμε χρησιμοποιούμε το χέρι μας σαν σφουγγάρι.



αυτό που γράψατε μπορείτε να το επιλέξετε να κάνετε screen shot δηλαδή να το φωτογραφίσετε , να το αποθηκεύσετε καθώς και να το στείλετε σε email ή να το εκτυπώσετε. Ολα αυτά εφόσον έχουμε κάνει ρυθμίσεις λογαριασμού email ή σύνδεσης με εκτυπωτή .

Επιλέγοντας **Μαθηματικά εργαλεία** χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που εμφανίζονται.




Καθε πίνακα που γράφουμε μπορούμε να τον αποθηκεύουμε .**Κάτω αριστερά** τους βλέπουμε και μπορώ να γυρίσω και στον προηγούμενο απλά επιλέγοντας τον.




σε κάθε πίνακα μπορώ να ενεργοποιήσω τις σημειώσεις .





πάνω στον πίνακα μπορείτε επιπλέον να ενεργοποιήσετε και ένα μίνι πίνακα.



πατώντας το βελάκι ανοίγουν οι επιλογές που βλέπετε.

1. **ΝΕΟ** ανοίγετε νέο πίνακα.



παρακάτω:


2. **Αποθήκευση** αποθηκεύετε τους πίνακες,

3. **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ** βλέπω όλους τους πίνακες και επιλέγω αυτόν που θέλω να ανοίξω

4. **ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ** βάζω κωδικό στους πίνακες μου ώστε να τον ανοίγω μόνο εγώ.

5. **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** , ρυθμίζω τον διαδραστικό

6. **ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ** έχει 15 εικόνες που εξηγούν όλες τις λειτουργίες του διαδραστικού και είναι



1. Βασικός έλεγχος

Χρησιμοποιήστε το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες.

Κάντε κλικ εδώ για προβολή περισσότερων οσπίδων

Πατήστε παρατεταμένα σε οποιοδήποτε σημείο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ελιγμο μενού.

Εισαγωγή Περιηγήστε στο περιεχόμενο σας. Εξαγωγή Μαραστείτε μια συλλογή με άλλους χρήστες

Εξένοσηλο/απενοσηλοποίηση σημείωσης

Αναίετο το εργαλείο προβολής οσπίδων

Επανάληψη

Αναίεση

Εργαλεία επιλογής

Μαθηματικά εργαλεία

Παλίτα

Λειτουργία πέννα ή πινέλου

Μενού περισσότερων επιλογών
Το μενού "Περισσότερα" αποτελείται από τις παρακάτω επιλογές:
Νέο/επιμόνηση/Πρόγραμμα περιήγησης συλλογής/Φόρμα/Κλίμαμα συλλογής/Ρυθμίσεις/ Τρόπος χρήσης

Κλείσιμο συσκευής

Σάρωστε τον κωδικό QR για προβολή στην κινητή συσκευή σας

Σύρετε αυτό το κωδικό για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα μιας συλλογής

2. Σχέδιο

Σχεδιάστε ελεύθερα χρησιμοποιώντας μια υποστηριζόμενη πένα.

Πατήστε το εικονίδιο στο Πάλετο ή στην επιλογή παρατεταμένα την ίδια οθόνη για να αλλάξετε το χρώμα και το πάχος της πέννας


Το άκρο της πέννας κινείται ελεύθερα

Αρμευματώστε το διαγράμμα σας για να αφαιρέσει μια μικρή περιοχή. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό σας για να αφαιρέσει μία μεγαλύτερη περιοχή.

Αφαιρέστε ελεύθερα όλη την τελευταία οσπίδα

Σάρωστε τον κωδικό QR για προβολή στην κινητή συσκευή σας





3. Μαθηματικά εργαλεία

Χρησιμοποιήστε μαθηματικά εργαλεία για να φτιάξετε γεωμετρικές κατασκευές και να κάνετε μετρήσεις

Μαθηματικά
Ποιόν και ποτέ το εργαλείο είναι σε σπασμένο μέρος για να μετρήσει για να γίνει.

30°
Πατήστε και να φρεβιάσετε τη γωνία.

Ορθογώνια τρίγωνο
Μετακινήστε, αλλάξτε μέγεθος και περιστρέψτε.

Κόμπος
Κάντε μετρήσεις ή φρεβιάστε καλύτερα γραμμές.

Κόστος κύκλου
Σχεδιάστε κατά μέγεθος και κίνηση ή μετρήστε σε διάμετρο του.

Αλλάξτε μονάδες μέτρησης (εκατοστά/μέτρα)

Κίνηση

Αλλάξτε μονάδες μέτρησης (εκατοστά/μέτρα)

Σεργάστε το προφίλ

4. Εργαλεία επιλογής

Επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να επεξεργαστείτε, να αποτυπώσετε, να στείλετε μέσω email, να εκτυπώσετε ή να αναζητήσετε.

Περαιτέρω

Αλλαγή μεγέθους


Μετακίνηση

Αποτύπωση, Email, Εκτύπωση

Διαγράψτε να φρεβιάσετε το κείμενο και φρέψτε.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Σεργάστε το προφίλ



5. Εργαλείο προβολής σελίδων

Επεξεργαστείτε την τρέχουσα συλλογή μέσω του Εργαλείου προβολής σελίδων.

- Δείτε το τρέχον ορατό τμήμα μιας συλλογής. Πατήστε παρατεταμένα την εστιασμένη περιοχή για να μετακινήσετε την τρέχουσα σελίδα.
- Διαγράψτε την τρέχουσα σελίδα.
- Προσθέστε μια νέα σελίδα μετά την τρέχουσα σελίδα.
- Πατήστε κάποια άλλη σελίδα για να εστιάσετε σε αυτήν.

30/01/2024 10:52

6. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σημείωσης

Τοποθετήστε το επίπεδο στο επάνω μέρος της οθόνης και σχεδιάστε πάνω από το επίπεδο.

Classic riders jacket.
This is a new classic riders jacket through long through changes in the market.


Black & white look

Χρησιμοποιήστε το όταν πρέπει να σχεδιάσετε πάνω από το δευτερεύον παράθυρο

Εάνγνε το δευτερεύον παράθυρο στο πάνω μέρος του επιπέδου σημειώσεων

- Η σημείωση θα απενεργοποιηθεί ως αποτυπωμένη εικόνα.
- Η σημείωση θα απενεργοποιηθεί ως αποτυπωμένη εικόνα και θα κλείσει.

30/01/2024 10:52



7. Μίνι πίνακας

Ανοίξτε το Μίνι πίνακα για να κρατήσετε σημειώσεις ή για να σχεδιάσετε σε ξεχωριστό επίπεδο πάνω από την οθόνη του προγράμματος προβολής ή των πηγών.

Η σημείωσή σας μπορεί να αποθηκευτεί ως αποτυπωμένη εικόνα.

Αλλάξτε το χρώμα του φόντου ή διαγράψτε τη σημείωσή.

Αλλάξτε το μέγεθος οθόνης με τη χρήση και μετακινήστε το ελαφρώς.

30/01/2024 10:52

8. Εισαγωγή


Ευθανάγστε περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας το Screen Mirroring και περιηγηθείτε με τη συνδεδεμένη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το οθόνη

Αναπτύξτε κωδικούς που απαιτούνται για PC, Windows PC, ή Mac (και στους Πάρασις) Σύνδεση και κωδικό πρόσβασης. Για βοήθεια, σε αυτό το θέμα, κλικ στο εικονίδιο βοήθειας ή κλικ στο εικονίδιο βοήθειας και αναζήτηση από τη Ρυθμίσεις, ή απευθείας στο εικονίδιο βοήθειας.

Μπορείτε να δείτε όλα τα περιεχόμενα που υπάρχει, σε αυτή τη συσκευή, σε μια άλλη συσκευή υπολογιστή (USB ή με γρήγολο Bluetooth) ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Σάρωστε τον κωδικό QR ή κλικ στο εικονίδιο βοήθειας.



11. Πρόγραμμα περιήγησης συλλογής

Ανοίξτε, περιηγηθείτε και διαχειριστείτε τις συλλογές με το Πρόγραμμα περιήγησης συλλογών

The screenshot shows a 'Roll Browser' interface with a grid of collection thumbnails. Each thumbnail is labeled with a year (e.g., 'collection_2010', 'collection_2011', etc.) and a 'VIEW' button. On the left side, there are four numbered instructions in Greek:

1. Πιέστε στο εικονίδιο της συλλογής που θέλετε
2. Πιέστε στο εικονίδιο για την αλλαγή
3. Πιέστε το εικονίδιο επεξεργασίας της συλλογής που θέλετε να αλλάξετε πληροφορίες
4. Πιέστε το εικονίδιο για να πάτε στην επόμενη συλλογή

At the bottom, there are buttons for 'All', 'New', 'Refresh', 'Close', and 'Done'. A note at the bottom right says: 'Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επεξεργασίας του Προγράμματος περιήγησης συλλογών. Στη λειτουργία επεξεργασίας, μπορείτε να επεξεργαστείτε πολλές συλλογές για μικρό κόστος.'

30/01/2024 10:53


12. Λειτουργία πινέλου

Ζωγραφίστε πίνακες με νερομπογιά ή λαδομπογιά χρησιμοποιώντας ένα πραγματικό πινέλο.

The screenshot shows the 'Brush Mode' interface. It features a color palette with various tools and settings. The interface includes the following elements and instructions:

- Μεγιστοποίηση/ελαχιστοποίηση της παλέτας με πάτημα.** (Maximize/Minimize the palette by clicking.)
- Πατήστε για να στεγνώσει το σχέδιο.** (Click to dry the drawing.)
- Για να επιλέξετε το χρώμα, απομακρύνετε το χέρι σας από ένα χρώμα που έχει χρησιμοποιηθεί στον καμβά.** (To select the color, move your hand away from a color that has been used on the canvas.)
- Επιλέξτε για να διαγράψετε το σχέδιο.** (Click to delete the drawing.)
- Τρέχον χρώμα/Επιλεγμένο χρώμα.** (Current color/Selected color.)
- Επιλέξτε χρησιμοποιημένα χρώματα.** (Select used colors.)
- Προσαρμόστε τη φωτεινότητα των χρωμάτων.** (Adjust the brightness of the colors.)
- Προσαρμόστε τη διαφάνεια των χρωμάτων.** (Adjust the transparency of the colors.)

At the bottom, there is a toolbar with icons for 'Brush Mode', 'Palette', 'Select', 'Undo', 'Redo', and 'Menu'. A QR code is visible in the bottom right corner.



13. Φόρμες

Εφαρμόστε τις φόρμες που θέλετε στη συλλογή.


Προσθήκη μια εικόνα από τη μονάδα USB ή δικτύου.

Προσαρμόστε το μέγεθος της φόρμας στη σελίδα της συλλογής.

Εφαρμόστε τη φόρμα σε όλες τις σελίδες της συλλογής.

Αν επιλέξετε "Όχι ως προπλεγμένη φόρμα", θα εφαρμοστεί πάντα αυτή η φόρμα. Επισημαίνεται μόνο όταν είναι επικεντρωτή η ρύθμιση "Όλες οι σελίδες".

30/01/2024 10:53



14. SMARTVIEW+

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα πολλές συσκευές (PC/Tablet/κινητά) στο Fir, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν

• Για να συνδέσετε τις ασύρματες συσκευές, χρησιμοποιήστε πρώτη τον εφαρμογή Samsung SmartView Mobile

Μετά την επιβεβαίωση από το προϊόν, εμφανίζεται το μήνυμα κατά επιτυχία

Προβλ. >

Το προϊόν μπορεί να αλλάξει το συνδεδεμένο σενάριο

Εκτελείται για επιλεγμένα σενάρια πλήρη οθόνη

Κάθετο που αλλάζει τις επιλεγμένες συσκευές

How to Get Connected

Connected List

30/01/2024 10:54

15. Κουμπιά

Πατήστε το κουμπί στο προϊόν για να εκτελέσετε τις κύριες λειτουργίες

Λειτουργία: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Απενεργοποίηση λειτουργίας Αθόρακας οθόνης
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προφίλ οθόνης
Εμφάνιση/απόκρυψη εικονομακρομηνιάς πλήρη οθόνη

Ενεργοποίηση Αφής/απενεργοποίηση Αφής

Ενεργοποίηση οθόνης: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πιν.

Αθόρακας οθόνης: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας

Πίνακας κάρτ: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση «Πίνακας»

Αρχική: Εμφάνιση/απόκρυψη Αρχικής

30/01/2024 10:54