



ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΝΤΑΣ ΒΗΜΑ -ΒΗΜΑ

ΥΛΙΚΑ -ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Συγκεντρώνουμε τα υλικά
και τα εργαλεία

- ύφασμα
- Μεζούρα
- Καρφίτσες
- Κιμωλία
- Ιμάντα για τσάντα
- Κλωστή για ράψιμο
- Βελόνες ραπτομηχανής
για χοντρό ύφασμα



ΜΕΤΡΗΣΗ- ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

- Τοποθέτηση της μεζούρας από το «0» στην άκρη του υφάσματος και προεκτείνεται κατά μήκος έως 105 εκ.
- Βάζουμε σημάδι με την κιμωλία.
- Το ίδιο γίνεται και κατά πλάτος του υφάσματος, από το «0» στην άκρη του υφάσματος και προεκτείνουμε τη μεζούρα έως 4εκ. και στη συνέχεια 8 εκ. (Βάζουμε σημάδι με την κιμωλία)



ΚΟΠΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ

- Χαράζουμε ίσια γραμμή κατά μήκος και κατά πλάτος και κόβουμε με το ψαλίδι επάνω στη γραμμή.
- Σχηματίζουμε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο στις διαστάσεις που έχουμε σημαδέψει



ΓΥΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΘ. ΠΑΡΑΛ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ

- Γυρίζουμε το πάνω και το κάτω μέρος του υφάσματος σαν στρίψωμα κατά 4εκ. και μετά άλλα 4εκ. Δηλ. φτάνουμε στα 8εκ.
- Στερεώνουμε με καρφίτσες το Γύρισμα



ΤΣΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ

- Πριν γυρίσουμε το ύφασμα στη μέση (κάτω μεριά της τσάντας) και προς την ανάποδη μεριά, θα πρέπει να κάνουμε γαζί επάνω στο γύρισμα (σαν στρίψωμα) τις δυο άκρες του (πάνω μεριά της τσάντας).




ΓΑΖΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΚΡΕΣ ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ)

- Περνάμε γαζί στις άκρες της τσάντας, δεξιά και αριστερά (κατά μήκος, επάνω στη γραμμή όπως φαίνεται στην εικόνα)



ΧΕΡΟΥΛΙΑ – ΡΑΨΙΜΟ



- Κόβουμε δυο χερούλια, δηλ. τον ιμάντα στο μέγεθος που επιθυμούμε και τα στερεώνουμε με καρφίτσες επάνω στο γύρισμα από τη μια μεριά της τσάντας το ένα χερούλι και από την άλλη το άλλο χερούλι.
- Γαζώνουμε με ζικ-ζακ το κάτω μέρος του ιμάντα και με απλό γαζί το μέρος του ιμάντα που βρίσκεται στην πάνω άκρη του γυρίσματος
ΒΛΕΠΕ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ



Γυρίζουμε την τσάντα από την καλή μεριά και είναι
έτοιμη